





Терминал для измерения температуры и сканер QR-кодов

Паспорт устройства

TEPMO-02-QR-T

Содержание

Заявление компании-изготовителя	2
Краткое описание прибора	2
Внешний вид	2
Интерфейс прибора	3
Комплект поставки	3
Технические характеристики	4
Монтаж прибора	5
Монтаж на стене	5
Монтаж на стойке (опционально)	5
Монтаж на штативе (опционально)	5
Настройка Интернет-соединения	6
Соединение кабелем (WAN)	6
Беспроводное соединение (Wi-Fi)	7
Измерение температуры и распознавание лиц	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12

Заявление компании-изготовителя

Прибор не сохраняет отсканированные данные и не передает их на сторонние сервера.

Краткое описание прибора

Сканер предназначен для быстрого считывания QR-кодов — вакцинации от COVID-19.

После считывания кода сканер отображает следующую информацию:

- ФИО и дату рождения владельца паспорта
- Подтверждение действительности QR-кода с базы Госсуслуги
- Выявление недействительного QR-кода
- Подтверждение заболевания, перенесенного в течение предыдущих 180 дней (опционально)

Сканер быстро и точно распознает лица людей.

Прибор оснащен бесконтактным термометром, точно измеряющим температуру тела.

Внешний вид



Интерфейс прибора



Элемент интерфейса	Описание
Кабель питания	Кабель питания с разъемом USB-C
Интерфейс управления доступом и оповещением	 Доступ / оповещение в положении «закрыто» Земля Доступ / оповещение в положении «открыто»
Подключение к локальной сети	Кабель с разъемом RJ45

Комплект поставки

Наименование	Количество
Сканер	1
Руководство пользователя	1
Настенное крепление	1
Кабель с интерфейсом управления доступом	1
Комплект монтажных крепежных изделий	1
Измерительная шкала	1
Трехпиновый разъем	1
Кнопка сброса к заводским настройкам	1

Технические характеристики

Элемент	Параметр	Описание	
Сканер	Модель	TEPMO-02-QR-T	
Размер диагонали		4,3"	7"
ЖК-дисплей	Разрешение	800×480	1024×600
	Интерфейс	М	IPI
Сеть	Wi-Fi	2,4 ГГц ІЕЕЕ	802.11 b/g/n
	Разрешающая способность	640×48	30 пикс.
	Распознаваемые двумерные коды	QR-код, Micro (PDF	QR, Data Matrix, 417
QR-кодов	Точность	≥ 5	мил
	Угол охвата	27° по ве 36° по гор	ертикали ризонтали
	Оповещатели	Световой	, звуковой
Аудиомодуль	Динамик	Голосовое	оповещение
Функции интерфейса	Питание	Постоянный ток, 5 В, 2 А	
	Сброс к заводским настройкам	Кнопка сброса	
	Светодиодный индикатор	Синий	
	Переключатель управления доступом	Переключатель между реле контроля доступа и оповещателями (звуковым и световым). Внимание: выходной переключатель только один.	
	Переключатель звукового / светового оповещения	Переключатель между реле контроля доступа и оповещателям (звуковым и световым). Внимание выходной переключатель только один.	
Язык	Поддержка нескольких языков	Английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, русский	
Venerica	Температура	–10°C –	– +60°C
эксплуатации	Относительная влажность воздуха	≤ 95%	

Монтаж прибора

Монтаж на стене



Монтаж на стойке (опционально)



Монтаж на штативе (опционально)

01	02	03
На нижней панели корпуса сканера имеются два отверстия. Со- вместите их с отверстиями крепления и зафиксируйте прибор вин- тами.	Зафиксируйте прибор на штативе.	Подсоедините к сканеру кабель питания или кабель управления доступом. Монтаж завершен.

Настройка Интернет-соединения

Соединение кабелем

Этап 1

Включите сканер и дайте ему загрузиться. С помощью сетевого кабеля подключите прибор к сети Интернет.

Этап 2

Проверьте IP-адрес сканера. Он отображается в правом верхнем углу дисплея.

Если IP-адрес изменился после подключения к Интернету и соответствует IP-адресу локальной сети, к которой подключен прибор, значит, настройка Интернет-соединения выполнена успешно.





Этап 3

Для настройки сопряжения с устройством и его конфигурации откройте Интернетбраузер и в адресной строке укажите IP-адрес сканера. В открывшемся окне авторизации укажите имя учетной записи и пароль (по умолчанию — «admin» и «admin»), после чего в следующем окне настройте прибор.

← → C 介 ▲ 不安全 192.168.102.103/#/	
	admin
Пароль по умолчанию: «admin» 🔶	
	log in

- → C 介 ▲ 不安全 19 CV105 [CID: 411500000377]	92.168.102.103/#/main/sys/maintaince
Network settings	General settings System status
Access control settings	Audio settings
System management	Audio language Italian 🗸
	* volume 60 +
	System time PC/Phone time :
	Upgrade

Теперь, пользуясь интерфейсом управления сканером, можно установить дату и местное время, настроить параметры голосового оповещения, изменить настройки подключения к сети Wi-Fi и отрегулировать характеристики других функций прибора.

Беспроводное соединение (Wi-Fi)

Этап 1

Включите сканер и дайте ему загрузиться. С помощью компьютера или мобильного телефона подключитесь к вашей сети wi-fi

Этап 2

Проверьте IP-адрес сканера. Он отображается в правом верхнем углу дисплея.



Откройте Интернет-браузер и в адресной строке укажите IP-адрес сканера. В открывшемся окне авторизации укажите имя учетной записи и пароль (по умолчанию — «admin» и «admin»), после чего в следующем окне настройте конфигурацию прибора.

← → C ① ▲ 不安全 192.168.10.1/#/	Ŕ
	admin
Пароль по умолчанию: «admin» 🔶	
	log in

Этап 4

На странице настройки сетевого подключения в поле «Your wifi name» укажите имя пользователя беспроводной сети, а в поле «Your wifi password» — пароль для авторизации в ней. Для сохранения параметров нажмите кнопку «Save».

Smart access control machine [CID: 29800000016]
Smart access control machine [CID: 298000000016] Image: System management wireless network Physical address B4:FB:E3:39:C8:71 IP address 192:168:10.1 Access point W/Fi your wifi name (Note: 5ghz network is not supported) Access point Password your wifi password Save

Подождите, пока сканер подключится к сети Wi-Fi. После того, как соединение будет установлено, в правом верхнем углу дисплея появится соответствующая пиктограмма. Сканер успешно подключен к беспроводной сети.

	Ŕ
24/09/2021 18:19	192.168.102.150 🜩
Scan G	reen Pass

Этап 6

После завершения настройки для авторизации в системе сначала подключитесь с помощью мобильного телефона или компьютера к локальной сети, в которой работает прибор, а затем введите в адресную строку Интернет-браузера IP-адрес сканера, указанный в правом верхнем углу дисплея прибора.

После этого можно установить дату и местное время, настроить параметры голосового оповещения, изменить настройки подключения к сети Wi-Fi и отрегулировать характеристики других функций прибора.

Измерение температуры и распознавание лиц

Этап 1

С помощью компьютера подключитесь к локальной сети, в которой работает сканер. Откройте Интернет-браузер, введите в адресную строку IP-адрес, указанный в правом верхнем углу дисплея прибора, и нажмите клавишу «Enter». В открывшемся окне авторизации введите заданные по умолчанию имя учетной записи и пароль («admin» и «admin» соответственно). Более подробное описание процедуры см. выше в разделе «Настройка Интернет-соединения».

	Language ~	
Пароль по умолчанию: «adm	nin»	

Для регистрации распознанных лиц войдите на страницу управления библиотекой изображений («Face library management»).

Green Pass Scan					change password Logout
A Face library management		_			
Record	Input face	e bal	Clear face library		
Network settings	Fuzzy mate	ching by ID a	nd name Q		
Access control settings		serial nu mber	Person_ID	Name	operate
System time		1	YMi5hPKA7nB6arA6hchE	test user	edit delete
System management					
			Total 1 20/page	v (1)	Go to 1

Этап 3

Для просмотра результатов измерения температуры войдите на страницу управления записями («Record»). Незарегистрированные пользователи будут распознаны системой как гости.

					change password Logout
Face library management Record Network settings	S star	t date ~ en election: all	- end date		h Export Clear
☆ Access control settings		time	Name	ID	temperature
System time System management		2021/12/08 11:05:18	test user	3	36.7°C
System management	•	2021/12/08 11:05:01	test user	2	36.6 °C
		2021/12/08 11:04:43	Visitor	1	36.6°C
			Total 3	10/page ∨ <	1 > Go to 1

Настройте контроль доступа Normal temperature trigger- тригер открыт для нормальной температуры Temperature abnormal trigger- тригер открыт для высокой температуры Face recognition triggered successfully - тригер открыт для лиц загруженных в базу данных

Зеленый триггер- тригер открыт для действительного QR-кода о вакцинации COVID-19

Красный триггер- тригер открыт для не действительного QR-кода о вакцинации COVID-19

Secular analogement	* Давать возможность		
Temperature measurement record			
🔗 Настройки сети	* Продолжительность		
Настройки контроля доступа	3 (Секунды) (Диапазон: 1~99)		
 Системное время 	* Триггер доступа		
Управление системой	Normal temperature trigger $ \smallsetminus $		
	Сохранить Тестовое задание		
V	Продолжительность отображения результата сертификата		
	(Диапазон: 1 ~ 15)		
	3 (Секунды)		
	Сохранить		

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре:

Артикул: <u>TEPMO-02-QR-T</u> Наименование товара: <u>Сканер QR-кодов</u> Серийный номер:

Сведения о Продавце:

Наименование организации: <u>ООО МЕЛДАНА</u> Адрес: <u>г. Екатеринбург, переулок Проходной, 1, оф. 11</u> Телефон: <u>+7 (343) 379-52-39</u>

Полный текст положения о гарантийном обслуживании представлен на интернет-странице: https://meldana.com/help/warranty

Срок гарантии — 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею.

/____

(подпись покупателя)

(подпись продавца) М.П.

Дата покупки: _____ 202_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца! Адрес сервисного центра ООО «МЕЛДАНА» 620050, г. Екатеринбург, пер. Проходной, стр. 1, офис 11



Компания «Мелдана» Тел.: 8-800 775-65-96 sale@meldana.com www.meldana.com