

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клавиатура

DS-1200KI



www.hikvision.ru

DS-1200KI



Общая информация

- 1 x RS-422
- 1 x RS-485
- 1 x USB2.0
- 1; 10M/100M Ethernet
- 4 положения джойстика
- Подключение 16 пользователей: 1 админ, 15 операторов
-

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-1200KI
Система	
LCD экран	128 x 64 пикселя
Джойстик	4 положения
Наружные интерфейсы	
Режим управления	RS-422 RS-485
Сетевой интерфейс	1; 10M/100M Ethernet
Серийные интерфейсы	1 x RS-232 1 x RS-422 1 x RS-485
USB	1 x USB2.0
Основное	
Питание	DC12B
Потребляемая мощность	≤4.5Вт
Рабочие условия	10°C— 55°C, влажность 10 % ~ 90 % (без конденсата)
Размеры	435мм×193мм×110мм
Вес (брутто)	≤1кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.